



Notice Utilisateur

Taille haie hydraulique

SAS HHO

74 rue principale

17500 St hilaire du bois

Email : contact@hho.fr

Téléphone : (+33) 05.46.04.04.28

Introduction

Le taille HHO a été conçu en tenant compte du besoin des particuliers / semi professionnels pour entretenir une propriété sur le taillage de haie et de broussailles.

Vous ne devez JAMAIS l'utiliser pour d'autres travaux en dehors de ceux pour lesquels il a été conçu.

Il est destiné à être monté uniquement sur les PH400 – 14 cv pourvu d'un distributeur cranté et d'un tiroir moteur prévus de série pour l'usage de cet outil.

ESSENTIELS SUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE

N'essayez JAMAIS d'assembler, d'attacher ou de faire fonctionner la machine avant d'avoir complètement compris les fonctions, les recommandations et les avertissements de sécurité, décrits dans le manuel d'instructions.

Suivez toujours TRES ATTENTIVEMENT les recommandations et les instructions de sécurité du tracteur.

N'ABANDONNEZ JAMAIS LA CONDUITE DE LA MINI PELLE PENDANT QUE LE MOTEUR OU LA MACHINE FONCTIONNE.

La machine NE DOIT PAS être retouchée ou modifiée sans autorisation.

L'entreprise décline toute responsabilité quant à la modification d'une machine sans son autorisation préalable.

Les points les plus importants pour l'usage de la machine sont les suivants :

- 1 - Lors du montage et démontage de l'outil, veiller à ce que la mini pelle soit éteinte et hors pression au niveau de l'accessoire
- 2 - Contrôlez le niveau d'huile
- 3 - Contrôlez régulièrement les vis et les boulons de l'outil.
- 4 - Serrez bien les raccords susceptibles de perdre de l'huile.
- 5 - N'utilisez jamais un rotor déséquilibré.
- 6 - Ne bloquez jamais le rotor pendant le fonctionnement, toujours lancer l'outil hors travail.
- 7 – En cas de bruit ou vibration suspect :
 - désenclencher la manette de la position travail
 - éteindre la mini pelle et vérifier si rien ne bloque l'outil.

Avant d'effectuer toute réparation ou intervention sur la mini pelle ou le taille haie, veuillez TOUJOURS vous assurer que la pelle ou d'autres mécanismes, soient bien posés au sol.

ETEIGNEZ TOUJOURS LE MOTEUR AVANT D'EFFECTUER TOUT REGLAGE, REPARATION OU CONTRÔLE SUR L'OUTIL.

Ayez toujours conscience de tout ce qui vous entoure et manœuvrez la machine en conséquence.

Faites attention aux zones confinées ou étroites et aux limites de hauteur dues à la présence d'habitations, ravins, etc.

Conduisez et faites fonctionner la machine en tenant compte de conditions météorologiques comme : soleil, pluie, gel, neige, vent, ect.

NORMES DE SECURITE GENERALES

AVANT d'effectuer toute opération ou manœuvre avec le taille haie vous devez lire et suivre les indications rapportées sur le livret d'utilisation et d'entretien, PENDANT LE FONCTIONNEMENT IL SERA TROP TARD. Une utilisation inappropriée ou une mauvaise manœuvre, pourrait infliger des blessures et des dommages sérieux.

L'opérateur ainsi que le réparateur doivent bien connaître la machine surtout les dangers provenant d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise réparation.

AVANT la mise en marche effectuez tous les contrôles sur la mini pelle et le taille haie concernant : l'opérativité, la sécurité routière et les normes contre les accidents.

RIEN NE DOIT SE TROUVER DANS LA ZONE DE DANGER. Restez sur vos gardes pendant les travaux effectués près des routes ou des bâtiments.

NE PORTEZ JAMAIS de vêtements larges et volants.

N'ACCEPTÉZ JAMAIS de passagers.

NE travaillez, marchez ou restez jamais sous le bras levé.

N'utilisez jamais le bras pour soulever des personnes ou des choses.

NE restez jamais près de la machine tant que l'arbre porte des ustensiles et n'est pas totalement fixe.

AVANT le début du travail quotidien vérifiez l'intégrité des ustensiles et de toutes les protections ; au cas où elles soient endommagées ou manquantes, CHANGEZ-LES IMMEDIATEMENT.

Pendant les contrôles ou réparations VEILLEZ TOUJOURS à ce que personne ne puisse mettre le taille haie en mouvement par erreur.

AVANT chaque mise en marche, contrôlez les alentours d'une éventuelle présence d'enfants et/ou animaux.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE S'ARRETER DANS LA ZONE D'ACTION DU TAILLE HAIE.

NE SOUS ESTIMEZ OU N'IGNOREZ JAMAIS LES NORMES DE SECURITE

NORMES DE SECURITE PENDANT L'UTILISATION DU TAILLE HAIE

Pendant le fonctionnement faites bien attention à ne pas entrer en contact avec des objets résistants, comme des poteaux, câbles ... Cela pourrait casser les ustensiles, qui seraient projetés à grande vitesse.

Si des fils de fer, des cordes, des chaînes ou autre, s'enroulent dans le rotor, ARRÊTEZ VOUS IMMEDIATEMENT, pour ne pas causer de dommages ou de situations dangereuses ; ARRÊTEZ la rotation du rotor, ARRÊTEZ la pelle et RETIREZ la clé de contact.

NE continuez pas à utiliser le taille haie lorsque la tête vibre car cela pourrait l'endommager ou sérieusement vous blesser. Trouvez la source du problème et éliminez-la.

NE travaillez pas à bras tendus, lorsque vous travaillez sur un terrain en pente et vérifiez de temps en temps la stabilité.

NORMES DE SECURITE CONCERNANT LE SYSTEME HYDRAULIQUE

Arrêtez-vous IMMEDIATEMENT en cas de fuite d'huile

N'éteignez JAMAIS la fuite à main nue. L'huile sous une forte pression pourrait pénétrer dans la peau causant de graves infections. Dans ce cas veuillez immédiatement consulter un médecin.

Contrôlez régulièrement tous les tuyaux flexibles, et en cas d'usure, remplacez-les par d'autres types et dimensions de tuyaux similaires.

AVANT de travailler sur le système hydraulique posez l'outil par terre, arrêtez le tracteur et réduisez la pression résultant de l'implantation et de l'accumulateur de sécurité à bras en faisant fonctionner tous les leviers de commande dans les deux sens.

Les huiles et les graisses utilisées doivent être jetées selon les normes antipollution.

Montage de l'accessoire



Poser le bras de la machine au sol (proche d'un mur si possible pour le poser contre) puis déconnecter les push pull du milieu de bras pour le démontage du vérin de godet.



Démonter les 2 axes qui maintiennent le bras et faites-le basculer contre le mur ou sur un support prévu à cet effet.



Monter le taille haie en le verrouillant avec 2 axes à la place du bras démonté précédemment.



Connecter les push pull sur la ligne auxiliaire prévue à cet effet.



Actionner la fonction auxiliaire d'un côté ou de l'autre, cela n'a pas d'importance pour mettre en route le taille haie



Taille haie Vertical pour coupe le long d'une haie



Taille haie horizontal Bas pour fauchage



Taille haie horizontal Haut pour coupe de haie en hauteur. (Environs 2,30m max)

Caractéristiques

Machine	Taille haie 120
Moteur hydraulique	250 cc
Litrage minimum	12L/Min
Pression mini	120 bars
Poids	80 kgs
Type de coupe	Couteau
Hauteur de coupe (horizontal)	2,30 m
Hauteur de coupe (vertical)	3,50 m

Tableau entretien machine

Entretien régulier		Chaque usage	Tous les mois	Tous les ans
Huile hydraulique	Vérifier le niveau	X		
	Changer			X
Graissage	A faire	X		
Visserie	Vérifier serrage	X		
Flexibles	Vérifier	X		
Doigt	Vérifier	X		
Couteau	Vérifier	X		

Pièce détachée barre de coupe GEO

AMD_bar

